



Ворсовые ковры. Инструкция по эксплуатации.

<p>Перед укладкой.</p> <p>После изготовления ковры, как правило, транспортируются скрученные в рулон. Перед укладкой, необходимо рулон развернуть и положить на пол в теплом помещении, дать ему отлежаться. Через 2-3 часа ковер выпрямится и примет правильную форму. Укладка производится на ровную поверхность без повреждений.</p>	<p>Обслуживание.</p> <p>Ковры следует регулярно чистить и следить за их состоянием. Рекомендуется чистка пылесосом сухой уборки или моющим пылесосом. Возможно применение моющих средств и специализированных профессиональных шампуней. Раз в 2-3 месяца допускается промывка ковров с помощью минимойки высокого давления. После чего ковер необходимо полностью высушить до последующей эксплуатации.</p>
<p>Эксплуатация.</p> <p>Ковры предназначены для использования ковры внутри помещения или в тамбурной зоне.</p> <p>Температурный режим эксплуатации – От +5С до +40С.</p> <p>Укладка покрытий на улице или в помещениях с отрицательной температурой является нарушением правил эксплуатации. В данном случае ковер теряет свои грязезащитные свойства и уменьшается срок службы.</p>	<p>Хранение и транспортировка.</p> <p>Ковры не следует подвергать воздействию высоких температур в течение длительного времени. Ковры не рекомендуется сгибать и следует хранить сухими, в развернутом состоянии, при комнатной температуре и резиновой стороной к ворсу. Хранение и транспортировка рулонов - только в горизонтальном положении.</p>